



Instrucciones Para Instalacion

Paso #1

Ponga una linea de adhesive Polyfoam sobre el papel del techo



Paso #2

Instale y ponga en posicion el TOP NOTCH sobre el adhesive Polyfoam



Paso #3

Agregue adhesive Polyfoam a la parte de arriba del TOP NOTCH



Paso #4

Instale y acomode la teja en el techo, sobre el TOP NOTCH